

TCL 502

QUICK START GUIDE



English - CJB2LU0LCAAA
Printed in China
T432J



www.tcl.com/ca/en/


Your Mobile

Keys and connectors




Getting started

- ① With the phone face down, remove the back cover by gently pulling up on the indentation on the bottom left of the cover.




- ② Insert the battery by connecting the gold contacts in the device battery cavity. The battery will only fit one way.




- ③ Place the Nano SIM card into the slot labeled "SIM".
- ④ If applicable, insert the microSD™ card into the slot labeled "SD".

Note: microSD™ cards are sold separately. Only use Nano SIM cards with your phone.





- ⑤ Your new phone is partially charged. Charge the battery by using the USB-C cable and charger provided.




Home screen

You can bring all of the items that you use most frequently (applications, shortcuts, folders) to your Home screen for quick access.

Tapping **Home**  always takes you back to the main Home screen.




- ① Swipe down from the Status bar to view the Notification panel and access all pending notifications. Swipe down again to view Quick Access settings options.
- ② Tap  to access the complete Settings menu.

Note: Software updates happen frequently, so your phone may not have all listed apps or features.




Calls

Making a call

From the **Phone** app, use the keypad to enter the phone number, or keyboard to enter the contact name. Then tap  to place the call.

Answering a call


When you receive a call:

- Tap **ANSWER**, or swipe up the icon  to answer;
- Tap **DECLINE**, or swipe down the icon  to reject;
- Tap  **Reply** to reject the call by sending a preset message.



Contacts

Use **Contacts** to view your saved contacts or create a new contact. Synchronize your contacts from your email account(s) and other applications to your phone.



- ① Tap to search for a contact.
- ② Tap to select multiple contacts for bulk editing, such as adding a label to the contact.
- ③ Tap to view and add contacts from other accounts on your device.
- ④ Tap on the contact name or icon to open the contact card, where you can edit their information, call them, and more.


Touch and hold to share or delete the selected contact(s).

- ⑤ Tap to create a new contact.

Messages

You can create, edit, send, and receive SMS and MMS.


A SMS will be converted to MMS automatically when media files (image, video, audio, etc.) are attached, when a subject is added to the message, or an email address is used for a recipient.



- ① Touch and hold to record audio.
- ② Touch and hold to switch language.
- ③ Insert a sticker, contact, picture from the gallery or shoot one directly.
- ④ Tap to input a comma. Touch and hold to access keyboard settings or enter left or right hand input mode.
- ⑤ Tap to access the symbols and numbers keyboards.

Gmail

Use Gmail to create, send, and receive emails directly on your phone. The Gmail app will allow you to add several email accounts.



- ① Tap to view the email accounts on your device.
- ② Tap to access email folders, settings, and more.
- ③ Tap to create an email.



General Information

- Visit the TCL website at **www.tcl.com/ca/en/** for tutorials and answers to frequently asked questions, and to download the User Manual.
- To get support for your phone, visit the TCL website (www.tcl.com/ca/en/), or dial the number listed below:

Canada- 1-855-224-4228

United States- 1-855-224-4228

- **Update your phone's software**

Go to **Settings > System > System Update** to check software updates.

- **Back up your personal data**

Go to **Settings > System > Backup > Back up to Google Drive** and turn it on.

- **Reset your phone**

Go to **Settings > System > Reset > Erase all data (factory reset) > Erase all data.**

- **Removing your Google Account**

Go to **Settings > Accounts > tap on the account > REMOVE ACCOUNT.**

TCL 502

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

Français
Imprimé en Chine
T432J




<https://www.tcl.com/ca/fr/>

Votre portable

Touches et connecteurs


Connecteur de casque 3,5 mm



Connecteur USB Type-C


Appareil photo/vidéo arrière

Flash




Premiers pas

- ① Avec le téléphone face vers le bas, retirez le couvercle arrière en tirant doucement vers le haut sur l'indentation en bas à gauche du couvercle.




- ② Insérez la batterie en connectant les contacts dorés dans la cavité de la batterie du dispositif. La batterie ne s'adapte que dans un sens.




- ③ Placez la carte Nano SIM dans la fente intitulée « SIM ».
- ④ Le cas échéant, placez la carte microSD™ dans la fente intitulée « SD ».

Note : les cartes microSD™ sont vendues séparément. Utilisez uniquement des cartes Nano SIM avec votre téléphone.




- ⑤ Votre nouveau téléphone est partiellement chargé. Chargez la batterie à l'aide du câble USB-C et du chargeur fournis.



Écran d'accueil

Vous pouvez regrouper tous les éléments que vous utilisez le plus souvent (applications, raccourcis, dossiers) sur votre écran d'accueil pour un accès rapide.

En appuyant sur la touche **Accueil** ●, vous retournerez toujours vers l'écran d'accueil principal.





- ① Faites glisser vers le bas depuis la barre d'état pour afficher le panneau de notification et accéder à toutes les notifications en attente. Faites glisser de nouveau vers le bas pour afficher les options de paramètres d'accès rapide.
- ② Appuyez ● pour accéder au menu complet des paramètres.

Remarque: Les mises à jour logicielles étant fréquentes, il se peut que votre téléphone ne dispose pas de toutes les applications ou fonctionnalités répertoriées.




Appels

Faire un appel

Depuis l'application **Téléphone**, utilisez le clavier pour saisir le numéro de téléphone ou le clavier pour saisir le nom du contact. Appuyez sur  ensuite sur  pour passer l'appel.

Répondre à un appel


Quand vous recevez un appel:

- Appuyez sur **RÉPONDRE** ou faites glisser l'icône  vers le haut pour répondre;
- Appuyez sur **REFUSER** ou faites glisser vers le bas l'icône  pour rejeter;
- Appuyez sur  pour rejeter l'appel par un message enregistré.



Contacts

Utilisez **Contacts** pour afficher vos contacts enregistrés ou créer un nouveau contact. Synchronisez vos contacts depuis votre ou vos comptes de messagerie et d'autres applications sur votre téléphone.




- 1 Appuyez pour rechercher un contact.
- 2 Appuyez pour sélectionner plusieurs contacts pour une modification en masse, comme l'ajout d'une étiquette au contact.
- 3 Appuyez pour afficher et ajouter des contacts d'autres comptes sur votre appareil.
- 4 Appuyez sur le nom ou l'icône du contact pour ouvrir la fiche de contact, où vous pouvez modifier ses informations, les appeler, etc.
Appuyez de manière prolongée pour partager ou supprimer le ou les contacts sélectionnés.
- 5 Appuyez pour créer un nouveau contact.

Messages

Vous pouvez créer, modifier, envoyer et recevoir des SMS et MMS.


Un SMS sera automatiquement converti en MMS lorsque des fichiers multimédia (image, vidéo, audio, etc.) sont joints, lorsqu'un sujet est ajouté au message ou lorsqu'une adresse électronique est utilisée pour un destinataire.



- ① Touchez et maintenez le doigt appuyé pour enregistrer de l'audio.
- ② Touchez et maintenez le doigt appuyé pour changer de langue.
- ③ Insérez un autocollant, un contact, une photo de la galerie ou prenez-en une directement.
- ④ Appuyez pour entrer une virgule. Touchez et maintenez le doigt appuyé pour accéder aux paramètres du clavier ou passer en mode de saisie de la main gauche ou droite.
- ⑤ Appuyez pour accéder aux claviers de symboles et de chiffres.

Gmail

Utilisez Gmail pour créer, envoyer et recevoir des courriels directement sur votre téléphone. L'application Gmail vous permettra d'ajouter plusieurs comptes de messagerie. Appuyez pour afficher les comptes de messagerie sur votre appareil.



- ① Appuyez pour afficher les comptes de messagerie sur votre appareil.
- ② Appuyez pour accéder aux dossiers de messagerie, aux paramètres, etc.
- ③ Appuyez pour créer un courriel.



Renseignements d'ordre général

- Visitez le site Web de TCL à **www.tcl.com/ca/fr/** pour des didacticiels et des réponses aux questions fréquemment posées, et pour télécharger le guide de l'utilisateur.
 - Pour obtenir de l'aide sur votre téléphone, visitez le site Web de TCL (www.tcl.com/ca/fr/), ou composez le numéro ci-dessous :
Canada – 1 855 224-4228
États-Unis – 1 855 224-4228
 - **Mettre à jour le logiciel de votre téléphone**
Accédez à **Paramètres > Système > Mises à jour système** pour vérifier les mises à jour logicielles.
 - **Sauvegarder vos données personnelles**
Allez à **Paramètres > Système > Sauvegarde > Sauvegarder sur Google Drive** et activez la fonction.
 - **Réinitialiser votre téléphone**
Allez dans **Paramètres > Système > Réinitialisation > Effacer toutes les données (réinitialisation d'usine) > Effacer toutes les données**.
 - **Supprimer votre compte Google**
Accédez à **Paramètres > Comptes > appuyez sur le compte > SUPPRIMER LE COMPTE**.
- 